



コンセントからの出火にご注意

〔トラッキング火災〕

テレビ、冷蔵庫、洗濯機などのプラグをコンセントに差し込んだままの電気器具はありませんか？このような状態で長い間放置すると、プラグにほこりが溜まって湿気などが加わり、プラグ両刃間の絶縁部が熱を持って徐々に電気が流れやすい状態へと変化し、そこに電気が流れてしまうとショートして火災になることがあります。

〔トラッキング火災を防ぐには〕

電気器具のプラグは、コンセントから抜いて付着したホコリなどをこまめに清掃して取り除きましょう。

〔トラッキング現象の起きやすい場所〕

- ・テレビ、冷蔵庫、洗濯機など裏にホコリが溜まりやすい場所で使用しているコンセント
- ・台所、洗面所、トイレなど、湿気の多い場所で使用しているコンセント

〔電気火災を防ぐために〕

- ・コードを曲げたり、ねじったりしないでください。
- ・重いもので踏みつけたり、ドアではさみ込んだりしないでください。
- ・コードを束ねたり、本体にまきつけしないでください。

